




	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS
	Batterie basse tension		Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone à forte résistance		Zone nécessitant une attention particulière
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Composant haute tension		Coupure de câble
	Système actif de protection des piétons						

1. Identification / reconnaissance



L'ABSENCE DE BRUIT MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST À L'ARRÊT : UN MOUVEMENT SILENCIEUX OU UN REDÉMARRAGE INSTANTANÉ PEUT SURVENIR AVANT QUE LE VÉHICULE SOIT COMPLÈTEMENT À L'ARRÊT.



Logo de la marque



Nom du modèle


I O N I Q 9

Trappe de
chargement :



2. Immobilisation / stabilisation / levage


Immobilisation :



- ① Calez les roues et tirez le commutateur du frein de stationnement électronique pour serrer le frein de stationnement.
- ② Pour les véhicules automatiques, placez le sélecteur de vitesses en position de stationnement (P).

Pour stabiliser le véhicule, levez-le au niveau des quatre points directement sous les montants avant et arrière à l'aide de blocs en bois ou d'objets équivalents.

Points de levage sous le véhicule :



3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité



EN CAS D'ACCIDENT AYANT ENTRAÎNÉ L'ACTIVATION DES AIRBAGS ET DU PRÉTENSIONNEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ, LE SYSTÈME HAUTE TENSION EST AUTOMATIQUEMENT DÉSACTIVÉ. DANS TOUS LES AUTRES CAS, UTILISEZ LES MÉTHODES DE DÉSACTIVATION CI-DESSOUS.





**Désactivation de la batterie
haute tension :**


Accès :



- ① Tirez le levier de déverrouillage du capot (1) du côté conducteur.




- ③ Ouvrez le capot avec le casque de pompier.



- ④ Le verrouillage de service est situé sur le côté gauche de la batterie.


Désactivation :



Coupez le câble du verrouillage de service pour désactiver le système HT.

Désactivation de la batterie 12 V :

Coupez le contact.
Suivez les étapes ①-③ de la méthode de désactivation de la HT pour accéder à la batterie 12 V.



Débranchez la borne négative (-)

Débranchez la borne positive (+)

4. Accès aux occupants

Réglage de la colonne de direction :



Verre :


①②③ : Feuilleté
④⑤ : Trempé





Coffre :





Déposez le cache au bas du coffre, puis faites glisser le loquet dans le sens de la flèche pour déverrouiller le coffre.



Réglage du siège :




COMMUTATEUR D'ACCÈS à la 3^e rangée



Si le commutateur d'accès ne fonctionne pas, tirez la sangle (1) située sur le côté inférieur gauche du siège.

Carrosserie du véhicule - Acier ultra haute résistance




Poignée de porte :

Si la poignée extérieure de la porte ne sort pas, poussez l'avant vers l'intérieur.



5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




SI DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT S'ÉCHAPPE DU BLOC-BATTERIE, CELUI-CI PEUT DEVENIR INSTABLE, AVEC RISQUE D'EMBALLEMENT THERMIQUE. VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DU BLOC-BATTERIE AU MOYEN D'UNE CAMÉRA THERMIQUE.




6. En cas d'incendie



Utilisez une grande quantité d'eau



RÉINFLAMMATION
DE LA BATTERIE !



Vérin à gaz ! 

Risque d'effet missile du capot et du hayon.

7. En cas d'immersion




Ne touchez aucun des composants ou câbles haute tension, y compris le commutateur de coupure haute tension, car cela présente un risque d'électrocution. N'intervenez sur le véhicule que lorsqu'il a été retiré de l'eau.




8. Remorquage / transport / stockage

OK




Remarque : l'utilisation de chariots sur roues ou d'une dépanneuse à plateau est recommandée. Utilisez un lève-roues ou une dépanneuse à plateau.

Pas OK



Remarque : ne remorquez pas avec une dépanneuse de type grue de levage (1). Ne remorquez pas le véhicule avec les roues avant posées sur le sol, car cela pourrait l'endommager (2).



situé dans le coffre à outils du coffre

Le crochet doit être utilisé uniquement pour un remorquage temporaire. Stockez-le à distance des autres véhicules.

9. Informations complémentaires importantes

Version 7 places → Siègle supplémentaire au milieu de la 2e rangée

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Signe générique d'avertissement		Avertissement, électricité		Véhicule électrique
	Composant de climatisation		Utiliser une caméra thermique infrarouge		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
	Toxicité aiguë		Corrosif		Danger pour l'environnement
	Explosif		Inflammable		Dangereux pour la santé humaine
	Capot		Coffre		Système actif de protection des piétons